

Nouvelle procédure d'activation Tag-ID3 sur poste BMW

Cette procédure vous permettra d'afficher le nom des chansons ainsi que le menu iPod ou USB (artistes, albums...etc) sur l'écran de l'autoradio. Les sélections musicales se feront ensuite via les commandes d'origine de la voiture (volant et autoradio).

L'ancienne procédure avec fichiers à télécharger est dépassé et ne doit plus être utilisé.

Suivez les instructions ci-dessous afin d'entrer dans le mode « sélection de texte » puis sélectionnez le mode correspondant à votre affichage.

1. Déconnectez tous les appareils du Gateway (iPod, clé USB, disque dur...etc)
2. Allumez la radio, sélectionnez le mode chargeur/changeur et patientez quelques secondes. L'écran de l'autoradio affiche CD5/Track99 (Il affichera source Aux une fois l'activation effectué)
3. Appuyez sur le bouton piste suivante pendant 10/15 secondes au minimum. Lorsque vous relâchez le bouton l'écran de l'autoradio indique désormais Disc1 suivi d'un numéro de Track (en général Track1 lors de votre 1ère tentative). Cela indique vous vous êtes passé en mode sélection texte.

Track1 indique que l'affichage texte est désactivé alors que les autres numéros représentent des possibilités d'affichage sur la voiture : radio, GPS ou ordinateur de bord (entre les 2 compteurs). Certains modèles comme la BMW X5 supportent l'affichage Texte sur plusieurs endroits (ex: GPS, radio ou ODB). Les instructions suivantes vous permettront d'activer la fonction texte.

4. En appuyant ensuite sur piste suivante vous faites défiler les différents Tracks (ex: Track1, Track2, Track3, track4...). En général en arrivant sur le Track4 vous rebasculez sur le Track1. Certains Track n'afficheront aucune information alors que d'autres afficheront clairement une possibilité d'activation du texte avec un message informatif sur le poste ou à l'endroit concerné (ODB par exemple). Ces messages prennent la forme de Navigation Title Display ou Business Radio Title...etc
5. Lorsque vous êtes sur le Track correspondant à l'affichage qui vous intéresse (GPS, radio ou ODB) il vous suffit de validez la fonction en appuyant sur le bouton avance rapide (piste suivante enfoncé pendant 2 ou 3 secondes).
6. L'affichage disparaît aussitôt pour être remplacé quelques secondes après par l'inscription Aux sur le poste. Vous avez alors réussi l'activation du texte sur votre poste.

Quelques conseils en vrac :

- sur certains postes le bouton piste suivante ou avance rapide doit être manipulé depuis les commandes volants et non l'autoradio ou vice-versa.
- Sur certains postes la fonction d'activation (avance rapide) doit être validé par un bouton de sélection CD (CD5, CD6...) Cela est très rare et n'a été rencontré qu'une fois sur une Z4.
- La procédure d'activation décrite par Dension en anglais est consultable à l'adresse : <http://www.dension.com/index.php?pageID=13&articleID=80>

Une fois la procédure Tag-ID3 activé il vous suffira de connecter des appareils USB pour que l'affichage se fasse. CD6 affichera le menu des fonctions (source, albums, artistes...). Piste suivante ou précédant permettent une navigation dans les menus et avance rapide (piste suivante enfoncée 2 à 3s) de sélectionner vos choix.

Pour l'iPod vous devrez basculer en mode GW pour que l'affichage apparaisse. Pour cela il suffit d'appuyer sur CD6 puis d'activer la ligne GW sur l'écran de l'autoradio. On utilise piste suivante pour se mettre dessus et on active avec avance rapide. L'écran et les touches de l'iPod ou iPhone se bloquent alors, signe que le passage en mode GW est réussi. Les titres s'affichent alors.